



Installationsguide




1. Inkoppling av nätverk

Qurrent rekommenderar att sätta upp inkopplingen av nätverk enligt schemat nedan. Detta skapar bästa förutsättningarna för en stabil uppkoppling.

Internetuppkoppling via eget 4G. Antenn med två SMA-kontakter krävs.



Internetuppkoppling via extern router



Port 1

Port 2

Frekvens/effektmätare
Statiskt IP: 192.168.3.70



Nätverks-switch



Enheter
Statiskt IP: 192.168.3.10
(+1 för fler enheter)



Q-link tar emot IP från extern router via DHCP

DHCP: 192.168.3.100 - 192.168.3.240
Statiskt IP: 192.168.3.2 - 192.168.3.99
Gateway: 192.168.3.1
Nätmask: 255.255.255.0

2. Driftsättning av Q-link

Följ steg 1-4 nedan för att driftsätta Q-link. Observera att en tidsbokning för driftsättning bör ha skett för att garantera en snabb driftsättning.

- 1 Scanna QR-koden på styrenheten. Alternativt, gå in på installer.qurrent.se/
- 2 Fyll i informationen i formuläret
- 3 En tekniker på Qurrent konfirmerar att kommunikation är etablerad och enheten driftsatt
- 4 Driftsmeddelande skickas till installatörens angivna mejladress

Vid frågor eller problem kan du nå oss på 010-641 05 08 eller support@qurrent.se.

Du finner fler dokument rörande installation och driftsättning på Qurrents serviceportal.





Tomtebogatan 5
113 39 Stockholm

010-641 05 08
hello@current.se
www.current.se